



MERCUREY
FRANCE

Tonnellerie de Mercurey

Almacenaje y mantenimiento de barriles vacíos que hayan contenido vino

— 1. Aclarar el barril con agua fría varias veces hasta obtener una agua clara.

Si el relleno del barril se hace inmediatamente, dejar escurrir el barril durante 5 minutos. Si no, pasar a la etapa siguiente.

— 2. Secar completamente el barril durante 24 h (piquera abajo).

Almacenar el barril piquera abajo si se prevé el relleno en los 7 días siguientes al secado. Si no, pasar a la etapa siguiente.

— 3. Azufrado

Azufrar el barril con 10 gramos de azufre para evitar la aparición de humedades. Cerrar herméticamente el barril con una piquera de silicona una vez haya terminado la combustión.

— 4. Almacenaje

Almacenar los barriles en un local con las características siguientes:

- higrometría entre 65 % y 85 %
- sin olor ni contaminación
- ausencia de corrientes de aire
- luminosidad débil

— 5. Meter en agua un barril almacenado antes de utilizarlo