



MERCUREY
FRANCE

Tonnellerie de Mercurey

Stockage et entretien des barriques vides ayant contenu du vin

— 1. Rincer le fût à l'eau froide plusieurs fois jusqu'à obtenir une eau de rinçage claire.

Si le remplissage du fût est fait immédiatement, laisser égoutter le fût pendant 5 minutes. Sinon, passer à l'étape suivante.

— 2. Sécher complètement le fût pendant 24h (bonde en bas).

Stocker le fût bonde en bas si le remplissage est prévu dans les 7 jours suivant le séchage. Sinon, passer à l'étape suivante

— 3. Méchage

Mécher le fût avec 10 grammes de soufre pour éviter l'apparition de moisissures. Fermer hermétiquement le fût à l'aide d'une bonde silicone une fois la combustion terminée.

— 4. Stockage

Stocker les fûts dans un local ayant les caractéristiques suivantes :

- hygrométrie entre 65% et 85%
- sans odeur ni pollution
- absence de courant d'air
- faible luminosité

— 5. Mise en eau d'un fût stocké avant utilisation